
Ultraschall-Füllstandssensor LUC-M** mit HART/4 mA ... 20 mA und PROFIBUS PA


Beschreibung der Gerätefunktionen



gültig ab Software-Version V 01.04.00 (Messverstärker) V 01.04.00 (Kommunikation)



LUC-M** mit HART/4 mA ... 20 mA und PROFIBUS PA Kurzanleitung




Umfang dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt alle Funktionen des Bedienmenüs des LUC-M**. Es sind dabei alle Gerätetypen und alle Kommunikationsvarianten (HART und PROFIBUS PA) berücksichtigt.

Informationen zur Montage, Verdrahtung, Störungsbehebung und Reparatur finden Sie in den folgenden Betriebsanleitungen, die zusammen mit dem jeweiligen Gerät ausgeliefert werden:

- BA 237O/98/de (HART)
- BA 238O/98/de (PROFIBUS PA)

FPPPERL+FUCHS



Kur	zanleitung	2	7	Funktionsgruppe
1	Hinweise zur Benutzung	5		"erweit. Abgleich" (05) 36
1.1	Eine Funktionsbeschreibung über das		7.1	Funktion "Auswahl" (050)
	Inhaltsverzeichnis finden	. 5	7.2	Funktion "Distanz prüfen" (051)
1.2	Eine Funktionsbeschreibung über die grafische		7.3	Funktion "Bereich Ausblend" (052)
	Darstellung des Funktionsmenüs finden	. 5	7.4	Funktion "Starte Ausblend." (053)
1.3	Eine Funktionsbeschreibung über den Index	_	7.5	Funktion "akt. Ausbl.dist." (054)
	des Funktionsmenüs finden		7.6	Funktion "Ausblendung" (055)
1.4	Allgemeiner Aufbau des Bedienmenüs		7.7	Funktion "Echoqualität" (056)
1.5	Anzeige- und Bedienelemente		7.8	Funktion "Füllhöhenkorrekt" (057)
1.6	Inbetriebnahme	10	7.9	Funktion "Integrationszeit" (058)
2	Funktionsmenü LUC-M**	11	7.10	Funktion "Blockdistanz" (059)
3	Funktionsgruppe		8	Funktionsgruppe "Ausgang" (06)
	"Grundabgleich" (00)	13		und "Profibus Param." (06) 41
3.1	Funktion "Messwert" (000)		8.1	Funktion "Kommun.Adresse" (060), nur HART $\ldots41$
3.2	Funktion "Tankgeometrie" (002)		8.2	Funktion "Geräteadresse" (060),
3.3	Funktion "Medium Eigensch." (003)			nur PROFIBUS PA41
3.4	Funktion "Messbedingungen" (004)		8.3	Funktion "Präambelanzahl" (061), nur HART41
3.5	Funktion "Abgleich leer" (005)		8.4	Funktion "Ident Number" (061),
3.6	Funktion "Blockdistanz" (059)		0.5	nur PROFIBUS PA
3.7	Funktion "Abgleich voll" (006)		8.5	Funktion "Grenze Messwert" (062), nur HART 42
3.8	Anzeige (008)		8.6	Funktion "Setze Einh. Out" (062), nur PROFIBUS PA43
3.9	Funktion "Distanz prüfen" (051)		8.7	Funktion "Stromausgang Modus" (063),
	Funktion "Bereich Ausblend" (052)		0.7	nur HART
	Funktion "Starte Ausblend." (053)		8.8	Funktion "Out Wert" (063), nur PROFIBUS PA44
	Anzeige (008)			
4	Funktionsgruppe		8.9	Funktion "fester Strom" (064), nur HART 44
•	"Sicherheitseinst." (01)	21	8.10	Funktion "Out Status" (064), nur PROFIBUS PA44
4.1	Funktion "Ausg. b. Alarm" (010)		0 1 1	Funktion "Simulation" (065)
4.2	Funktion "Ausg. b. Alarm" (011), nur HART			Funktion "Simulations (066)
4.3	Funktion "Ausg. Echoverlust" (012)			Funktion "Ausgangsstrom" (067), nur HART 46
4.4	Funktion "Rampe %MB/min" (013)			Funktion "2. zykl. Wert" (067),
4.5	Funktion "Verzögerung" (014)		0.14	nur PROFIBUS PA
4.6	Funktion "Sicherheitsabst." (015)		8.15	Funktion "4mA Wert" (068), nur HART46
4.7	Funktion "im Sicherh.abst." (016)			Funktion "Zuordnung Anzei." (068),
4.8	Funktion "Reset Selbsthalt" (017)			nur PROFIBUS PA47
			8.17	Funktion "20mA Wert" (069), nur HART47
5	Funktionsgruppe	07	8.18	Funktion "eingelesen. Wert" (069),
	"Temperatur" (03)			nur PROFIBUS PA47
5.1	Funktion "Ist-Temperatur" (030)		9	Funktionsgruppe "Hüllkurve" (0E) 48
5.2	Funktion "Max.Temp.Limit" (031)		9.1	Funktion "Darstellungsart" (0E1)
5.3	Funktion "Max. Temperatur" (032)		9.2	Funktion "Kurve lesen" (0E2)
5.4	Funktion "Reakt. Übertemp." (033)		9.3	Funktion "Hüllkurvendarstellung" (0E3) 49
5.5	Funktion "Def. Temp. Sensor" (034)	28	10	Funktionsgruppe "Anzeige" (09) 51
6	Funktionsgruppe			
	"Linearisierung" (04)	29		Funktion "Sprache" (092)
6.1	Funktion "Füllst./Restvol." (040)			Funktion "Zur Startseite" (093)
6.2	Funktion "Linearisierung" (041)			Funktion "Anzeigeformat" (094)
6.3	Funktion "Kundeneinheit" (042)			· · · ·
6.4	Funktion "Tabellen Nummer" (043)			Funktion "Trennungszeichen" (096)
6.5	Funktion "Eingabe Füllst." (044)		0.01	i ulikuuli "Alizeigetest (037)
6.6	Funktion "Eingabe Volumen" (045)			
6.7	Funktion "Endwert Messber." (046)			
6.8	Funktion "Zyldurchmesser" (047)	35		

DOCT-0843A 01/2010 185571

LUC-M** mit HART/4 mA ... 20 mA und PROFIBUS PA Inhaltsverzeichnis

11	Funktionsgruppe "Diagnose" (0A)	53
11.1	Funktion "aktueller Fehler" (0A0)	53
11.2	Funktion "letzter Fehler" (0A1)	53
11.3	Funktion "Lösche let.Fehl." (0A2)	53
11.4	Funktion "Rücksetzen" (0A3)	54
11.5	Funktion "Freigabecode" (0A4)	55
11.6	Funktion "gemessene Dist." (0A5)	56
11.7	Funktion "gemess. Füllst." (0A6)	57
11.8	Funktion "Fensterung." (0A7)	57
11.9	Funktion "Anwendungsparam." (0A8)	58
12	Funktionsgruppe	
12	Funktionsgruppe "System Parameter" (0C)	59
	v	
12.1	"System Parameter" (0C)	
12.1	"System Parameter" (0C) Funktion "Messstelle" (0C0)	
12.1 12.2	"System Parameter" (0C)	59
12.1 12.2 12.3	"System Parameter" (0C)	59 59
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5	"System Parameter" (0C)	59 59 59 60 60
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5	"System Parameter" (0C)	59 59 59 60 60

13	runktionsgruppe "Service	וס(טט)
14	Signalauswertung	62
14.1	Hüllkurve	62
14.2	Störechoausblendung	63
14.3	Floating Average Curve (FAC)	64
15	Störungsbehebung	65
15.1	Systemfehlermeldungen	65
15.2	Anwendungsfehler	67
Inde	ex Funktionsmenü	73

1 Hinweise zur Benutzung

Um in die Beschreibung der von Ihnen gewünschten Funktion des Gerätes oder der einzugebenden Parameter zu gelangen, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

1.1 Eine Funktionsbeschreibung über das Inhaltsverzeichnis finden

Im Inhaltsverzeichnis sind alle Funktionen geordnet nach Funktionsguppen (z. B. "Grundabgleich", "Sicherheitseinst.", …) aufgelistet. Über einen Seitenverweis gelangen Sie zu der genauen Beschreibung der Funktionen.

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie auf Seite 3.

1.2 Eine Funktionsbeschreibung über die grafische Darstellung des Funktionsmenüs finden

Diese Möglichkeit bietet Ihnen eine schrittweise Führung von der obersten Ebene, den Funktionsgruppen, bis zu der von Ihnen benötigten Beschreibung der Funktion.

In der Tabelle (siehe Seite 11) sind alle zur Verfügung stehenden Funktionsgruppen und Funktionen des Gerätes dargestellt. Wählen Sie die für Ihren Anwendungsfall benötigte Funktionsgruppe bzw. eine Funktion. Über einen Seitenverweis gelangen Sie auf die genaue Beschreibung der Funktionsgruppe bzw. Funktion.

1.3 Eine Funktionsbeschreibung über den Index des Funktionsmenüs finden

Zur leichteren Orientierung innerhalb des Funktionsmenüs wird im Display zu jeder Funktion eine Position angezeigt. Über den Index des Funktionsmenüs (siehe Seite 9), in dem die Kennzeichnungen aller Funktionen alphabetisch bzw. numerisch geordnet aufgelistet sind, gelangen Sie über einen Seitenverweis zu der jeweiligen Funktion.

1.4 Allgemeiner Aufbau des Bedienmenüs

Das Bedienmenü besteht aus zwei Ebenen:


- Funktionsgruppen (00, 01, 03, ..., 0E):
 In den Funktionsgruppen erfolgt eine grobe Einteilung der einzelnen Bedienmöglichkeiten des Gerätes. Zur Verfügung stehende Funktionsgruppen sind z. B.:
 "Grundabgleich", "Sicherheitseinst.", "Ausgang", "Anzeige", etc.
- Funktionen (001, 002, 003, ..., 0E2, 0E3):
 Jede Funktionsgruppe besteht aus einer oder mehreren Funktionen. In den Funktionen erfolgt die eigentliche Bedienung bzw. Parametrierung des Gerätes. Hier können Zahlenwerte eingegeben und Parameter ausgewählt und abgespeichert werden. Zur Verfügung stehende Funktionen der Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00) sind z. B.: "Tankgeometrie" (002), "Medium Eigensch." (003), "Messbedingungen" (004), "Abgleich leer" (005),

Soll also z. B. die Anwendung des Gerätes verändert werden, ergibt sich folgendes Vorgehen:

- 1. Auswahl der Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00)
- 2. Auswahl der Funktion "**Tankgeometrie" (002)** (in der die Auswahl der vorhandenen Tankgeometrie erfolgt).

1.4.1 Kennzeichnung der Funktionen

Zur leichten Orientierung innerhalb der Funktionsmenüs (siehe Seite 11 ff.) wird im Display zu jeder Funktion eine Position angezeigt.



Die ersten beiden Ziffern bezeichnen die Funktionsgruppe:

Grundabgleich 00Sicherheitseinst. 01Temperatur 03

...


Die dritte Ziffer nummeriert die einzelnen Funktionen innerhalb der Funktionsgruppe:

Grundabgleich 00 → • Tankgeometrie 002
 Medium Eigensch. 003
 Messbedingungen 004

Im folgenden wird die Position immer in Klammern (z. B. "**Tankgeometrie" (002)**) hinter der beschriebenen Funktion angegeben.




1.5 Anzeige- und Bedienelemente



1.5.1 Anzeigedarstellung

Flüssigkristallanzeige (LCD-Anzeige):

Vierzeilig mit je 20 Zeichen. Anzeigekontrast über Tastenkombination einstellbar.



1.5.2 Anzeigesymbole

Folgende Tabelle beschreibt die in der Flüssigkristalanzeige dargestellten Symbole:

Symbol	Bedeutung
4	ALARM_SYMBOL Dieses Alarm-Symbol wird angezeigt, wenn sich das Gerät in einem Alarmzustand befindet. Wenn das Symbol blinkt, handelt es sich um eine Warnung.
Į.	LOCK_SYMBOL Dieses Verriegelungs-Symbol wird angezeigt, wenn das Gerät verriegelt ist, d. h. wenn keine Eingabe möglich ist.
#	COM_SYMBOL Dieses Kommunikations-Symbol wird angezeigt, wenn eine Datenübertragung über z. B. HART oder PROFIBUS PA stattfindet.

1.5.3 Tastenbelegung


Die Bedienelemente befinden sich innerhalb des Gehäuses und können nach Öffnen des Gehäusedeckels bedient werden.

Funktion der Tasten

Taste(n)	Bedeutung
+ oder 1	Navigation in der Auswahlliste nach oben Editieren der Zahlenwerte innerhalb einer Funktion
- oder +	Navigation in der Auswahlliste nach unten Editieren der Zahlenwerte innerhalb einer Funktion
oder 🗈	Navigation innerhalb einer Funktionsgruppe nach links
E	Navigation innerhalb einer Funktionsgruppe nach rechts, Bestätigung
+ und E oder - und E	Kontrasteinstellung der Flüssigkristallanzeige
+ und - und E	Hardwareverriegelung/-entriegelung Nach einer Hardwareverriegelung ist eine Bedienung über Display und Kommunikation nicht möglich! Die Entriegelung kann nur über das Display erfolgen. Es muss dabei ein Freigabecode eingegeben werden.



1.5.4 Bedienung über Vor-Ort-Display LUC-Z15



- 1. Aus der Messwertdarstellung mit 🗉 in die Gruppenauswahl wechseln.
- Mit ☐ oder ☐ die gewünschte Funktionsgruppe auswählen und mit ☐ bestätigen
 → erste Funktion wird ausgewählt. Die aktive Wahl ist durch ein ✓ vor dem Menütext gekennzeichnet.
- 3. Mit der Editiermodus aktiviert.

Auswahlmenüs

- a) In der ausgewählten **Funktion** mit ⊡ oder ⊕ den gewünschten **Parameter** wählen.
- b) \blacksquare bestätigt die Wahl; $\rightarrow \checkmark$ erscheint vor dem gewählten Parameter.
- c)

 bestätigt den editierten Wert; → Editiermodus wird verlassen.
- d) \perp und (= $\stackrel{\bullet}{=}$) bright die Auswahl ab; \rightarrow Editiermodus wird verlassen.

Zahlen-/Texteingabe

- a) Durch \boxdot oder \boxdot kann die erste Stelle der **Zahl** (des **Text**es) editiert werden.
- b) setzt die Eingabemarke an die nächste Stelle; →weiter mit a) bis der Wert komplett eingegeben ist.
- c) Wenn Symbol

 an der Eingabemarke erscheint, wird mit

 der eingegebene Wert übernommen;

 Editiermodus wird verlassen.
- d) Wenn ←an der Eingabemarke erscheint, kann man mit


 auf die vorherige Stelle zurückspringen.
- e) $\stackrel{\cdot}{=}$ und $\stackrel{\cdot}{=}$ (= $\stackrel{\cdot}{=}$) bricht die Eingabe ab; \rightarrow Editiermodus wird verlassen.
- 4. Mit wird die nächste Funktion angewählt.
- 6. mit → und → (= →) zurück zur Messwertdarstellung.



1.6 Inbetriebnahme

1.6.1 Messgerät einschalten

Wird das Gerät erstmals eingeschaltet, erscheint folgendes auf dem Display:





2 Funktionsmenü LUC-M**

Funktionsgruppe			Funktion			Beschreibung
Grundabgleich	00	\rightarrow	Messwert	000	\rightarrow	Seite 13
(siehe Seite 13)			Tankgeometrie	002	\rightarrow	Seite 13
		•	Medium Eigensch.	003	\rightarrow	Seite 14
			Messbedingungen	004	\rightarrow	Seite 14
			Abgleich leer	005	\rightarrow	Seite 16
			Blockdistanz	059	\rightarrow	Seite 16
			Abgleich voll	006	\rightarrow	Seite 17
			Anzeige	800	\rightarrow	Seite 17
			Distanz prüfen	051	\rightarrow	Seite 18
			Bereich Ausblend	052	\rightarrow	Seite 19
			Starte Ausblend.	053	\rightarrow	Seite 19
			Anzeige	800	\rightarrow	Seite 20
		_			_	
Sicherheitseinst.	01	\rightarrow	Ausg. b. Alarm	010	\rightarrow	Seite 21
(siehe Seite 21)			Ausg. b. Alarm (nur HART)	011	\rightarrow	Seite 22
\			Ausg.Echoverlust	012	\rightarrow	Seite 23
			Rampe %MB/min	013	\rightarrow	Seite 24
			Verzögerung	014	\rightarrow	Seite 24
			Sicherheitsabst.	015	\rightarrow	Seite 24
			im Sicherh.abst.	016	\rightarrow	Seite 25
			Reset Selbsthalt	017	\rightarrow	Seite 26
Temperatur	03	\rightarrow	Ist - Temperatur	030	\rightarrow	Seite 27
(siehe Seite 27)			Max. Temp. Limit	031	\rightarrow	Seite 27
		•	Max. Temperatur	032	\rightarrow	Seite 27
			Reakt. Übertemp.	033	\rightarrow	Seite 28
			Def. Temp. Sens.	034	\rightarrow	Seite 28
					-	
Linearisierung	04	\rightarrow	Füllst./Restvol.	040	\rightarrow	Seite 29
(siehe Seite 29)			Linearisierung	041	\rightarrow	Seite 30
<u> </u>		_	Kundeneinheit	042	\rightarrow	Seite 33
			Tabellen Nummer	043	\rightarrow	Seite 34
			Eingabe Füllst.	044	\rightarrow	Seite 34
			Eingabe Volumen	045	\rightarrow	Seite 35
			Endwert Messber.	046	\rightarrow	Seite 35
			Zyldurchmesser	047	\rightarrow	Seite 35
					,	
erweit. Abgleich	05	\rightarrow	Auswahl	050	\rightarrow	Seite 36
(siehe Seite 36)			Distanz prüfen	051	\rightarrow	Seite 36
<u> </u>			Bereich Ausblend	052	\rightarrow	Seite 37
			Starte Ausblend.	053	\rightarrow	Seite 37
			akt. Ausbl.dist.	054	\rightarrow	Seite 38
			Ausblendung	055	\rightarrow	Seite 38
			Echoqualität	056	\rightarrow	Seite 39
			Füllhöhenkorrekt	057	\rightarrow	Seite 39
			Integrationszeit	058	\rightarrow	Seite 39
			Blockdistanz	059	\rightarrow	Seite 40
					•	

LUC-M** mit HART/4 mA ... 20 mA und PROFIBUS PA Funktionsmenü LUC-M**

Funktionsgruppe			Funktion			Beschreibung
Ausgang	06	\rightarrow	Kommun.Adresse (nur HART)	060	\rightarrow	Seite 41
Profibus Param.	06		Geräteadresse (nur PROFIBUS PA)	060	\rightarrow	Seite 41
nur PROFIBUS PA			Präambelanzahl (nur HART)	061	\rightarrow	Seite 41
(siehe Seite 41)			Ident Number (nur PROFIBUS PA)	061	\rightarrow	Seite 42
\			Grenze Messwert (nur HART)	062	\rightarrow	Seite 42
			Setze Einh. Out (nur PROFIBUS PA)	062	\rightarrow	Seite 43
			fester Strom (nur HART)	063	\rightarrow	Seite 43
			Out Wert (nur PROFIBUS PA)	063	\rightarrow	Seite 44
			fester Strom (nur HART)	064	\rightarrow	Seite 44
			Out Status (nur PROFIBUS PA)	064	\rightarrow	Seite 44
			Simulation	065	\rightarrow	Seite 45
			Simulationswert	066	\rightarrow	Seite 45
			Ausgangsstrom (nur HART)	067	\rightarrow	Seite 45
			2. zykl. Wert (nur PROFIBUS PA)	067	\rightarrow	Seite 46
			4mA Wert (nur HART)	068	\rightarrow	Seite 46
			Zuordnung Anzei. (nur PROFIBUS PA)	068	\rightarrow	Seite 47
			20mA Wert (nur HART)	069	\rightarrow	Seite 47
			eingelesen. Wert (nur PROFIBUS PA)	069	\rightarrow	Seite 47
					_	
Hüllkurve	0E	\rightarrow	Darstellungsart	0E1	\rightarrow	Seite 48
(siehe Seite 48)			Kurve lesen	0E2	\rightarrow	Seite 48
\			Hüllkurvendarstellung	0E3	\rightarrow	Seite 49
					_	
Anzeige	09	\rightarrow	Sprache	092	\rightarrow	Seite 51
(siehe Seite 51)			Zur Startseite	093	\rightarrow	Seite 51
\			Anzeigeformat	094	\rightarrow	Seite 52
			Nachkommast.	095	\rightarrow	Seite 52
			Trennungszeichen	096	\rightarrow	Seite 52
			Anzeigetest	097	\rightarrow	Seite 52
Diagnose	0A	\rightarrow	aktueller Fehler	0A0	\rightarrow	Seite 53
(siehe Seite 53)			letzter Fehler	0A1	\rightarrow	Seite 53
\			Lösche let.Fehl.	0A2	\rightarrow	Seite 53
			Rücksetzen	0A3	\rightarrow	Seite 54
			Freigabecode	0A4	\rightarrow	Seite 55
			gemessene Dist.	0A5	\rightarrow	Seite 56
			gemess. Füllst.	0A6	\rightarrow	Seite 57
			Fensterung	0A7	\rightarrow	Seite 57
			Anwendungsparam.	0A8	\rightarrow	Seite 58
		1			7	
System Parameter	0C	\rightarrow	Messstelle	0C0	\rightarrow	Seite 59
(siehe Seite 59)			Profile Version (nur PROFIBUS PA)	0C1	\rightarrow	Seite 59
↓			Protokoll+SW-Nr.	0C2	→	Seite 59
			Seriennummer	0C4	→	Seite 60
			Längeneinheit	0C5	→	Seite 60
			Temperatureinh.	OC6	\rightarrow	Seite 61
			Download Mode	0C8] →	Seite 61
Service	0D	1			\rightarrow	Seite 61
1 20.1.00]			,	20110 01



3 Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00)



3.1 Funktion "Messwert" (000)




Mit dieser Funktion wird der aktuelle Messwert in der gewählten Einheit (siehe Funktion "Kundeneinheit" (042)) angezeigt. Die Zahl der Nachkommastellen kann in der Funktion "Nachkommast." (095) eingestellt werden.

3.2 Funktion "Tankgeometrie" (002)



Mit dieser Funktion wählen Sie die Tankgeometrie aus.

Auswahl:



3.3 Funktion "Medium Eigensch." (003)



Mit dieser Funktion legen Sie die Art des Messgutes fest.

Auswahl:

- unbekannt (z. B. pastöse Medien wie Fette, Cremes, Gele usw.)
- Flüssigkeit
- Schüttgut, Korngröße < 4 mm (pulverförmig)
- Schüttgut, Korngröße > 4 mm (grobkörnig)

3.4 Funktion "Messbedingungen" (004)



Wählen Sie in dieser Funktion eine der folgenden Möglichkeiten:

FPEPPERL+FUCHS

LUC-M** mit HART/4 mA ... 20 mA und PROFIBUS PA Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00)


Standard flüssig	Oberfl. ruhig	Oberfl. unruhig
Für alle Flüssigkeits-Anwendungen, die in keine der folgenden Gruppen passen.	Lagertanks mit Tauchrohr- oder Bodenbefüllung	Lager-/Puffertanks mit unruhiger Oberfläche durch freie Befüllung, Mischdüsen oder klei- nen Bodenrührer
Die Filter und Integrationszeit werden auf durchschnittliche Werte gesetzt.	Die Mittelungs-Filter und Integrationszeit werden auf große Werte gesetzt.	Spezielle Filter zur Beruhigung des Eingangssignals werden betont.
daranaana vara gaaatti	- ruhiger Messwert	- ruhiger Messwert
	- genaue Messung	- mittelschnelle Reaktionszeit
	- langsamere Reaktionszeit	

zus. Rührwerk	schnelle Änderung	Standard Schüttgüter
bewegte Oberflächen (evtl. mit Trombenbildung) durch Rührwerke	schnelle Füllstandänderung, besonders in kleinen Tanks	Für alle Schüttgut-Anwendungen, die in keine der folgenden Gruppen passen.
Spezielle Filter zur Beruhigung des Eingangssignals werden auf große Werte	Die Mittelungs-Filter werden auf kleine Werte gesetzt.	Die Filter und Integrationszeit werden auf durchschnittliche Werte gesetzt.
gesetzt.	- schnelle Reaktionszeit	da oncommunono vvorto godotzi.
- beruhigter Messwert	- evtl. unruhiger Messwert	
- mittelschnelle Reaktionszeit		


staubig	Bandbelegung	Test:Filt. aus
staubige Schüttgüter	Schüttgüter mit schneller Füllstandänderung	Für Service-/Diagnosezwecke können alle Filter ausgeschaltet werden.
Filter werden so eingestellt, dass auch noch relativ schwache Nutzsignale erkannt wer-	Die Mittelungs-Filter werden auf kleine Werte gesetzt.	Alle Filter aus.
den.	- schnelle Reaktionszeit	
	- evtl. unruhiger Messwert	

DOCT-0843A 01/2010 185571

3.5 Funktion "Abgleich leer" (005)



Mit dieser Funktion geben Sie den Abstand von der Sensormembran (Referenzpunkt der Messung) bis zum minimalen Füllstand (= Nullpunkt) ein.



Achtung!

Bei Klöpperböden oder konischen Ausläufen sollte der Nullpunkt nicht tiefer als der Punkt gelegt werden, an dem die Ultraschallwelle den Tankboden trifft.

3.6 Funktion "Blockdistanz" (059)




In dieser Funktion wird die Blockdistanz angezeigt, d. h. diejenige Distanz unterhalb der Sensormembran, aus der der LUC-M** keine Füllstandechos detektieren kann. Beachten Sie beim Einbau des Gerätes und bei der Festlegung des Vollabgleiches, dass der maximale Füllstand nicht in die Blockdistanz gerät.



3.7 Funktion "Abgleich voll" (006)



Mit dieser Funktion geben Sie den Abstand vom minimalen Füllstand bis zum maximalen Füllstand (= Messspanne) ein.




_ Achtung:

Der maximale Füllstand darf nicht in die Blockdistanz (BD) hineinragen. Unterschreiten der Blockdistanz kann zu einer Fehlfunktion des Gerätes führen.

Nach dem Grundabgleich können Sie in der Funktion "Sicherheitsabst." (015) einen Sicherheitsabstand (SD) eingeben. Wenn sich der Füllstand in diesem Sicherheitsabstand befindet, meldet der LUC-M** eine Warnung oder einen Alarm, je nachdem, was Sie in der Funktion "im Sicherheitsabst." (016) ausgewählt haben.

3.8 Anzeige (008)



Es wird die gemessene **Distanz** von der Sensormembran zur Füllgutoberfläche und der mit Hilfe des Leerabgleichs berechnete **Füllstand** angezeigt. Überprüfen Sie, ob die Werte dem tatsächlichen Füllstand bzw. der tatsächlichen Distanz entsprechen. Es können hier folgende Fälle auftreten:

- Distanz richtig Füllstand richtig → weiter mit nächster Funktion "Distanz prüfen" (051).
- Distanz richtig Füllstand falsch → "Abgleich leer" (005) überprüfen
- Distanz falsch Füllstand falsch → weiter mit nächster Funktion "Distanz prüfen" (051).


3.9 Funktion "Distanz prüfen" (051)



Mit dieser Funktion wird die Ausblendung von Störechos eingeleitet. Dazu muss die gemessene Distanz mit dem tatsächlichen Abstand der Füllgutoberfläche verglichen werden. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:

Auswahl:

- Distanz = ok
- Dist. zu klein
- Dist. zu gross
- Dist.unbekannt
- manuell



Distanz = ok

- Eine Ausblendung wird bis zum derzeit gemessenen Echo ausgeführt.
- Der auszublendende Bereich wird in der Funktion "Bereich Ausblend" (052) vorgeschlagen.

Es ist in jedem Fall sinnvoll eine Ausblendung auch in diesem Fall durchzuführen.

Dist. zu klein

- Es wird derzeit ein Störecho ausgewertet.
- Eine Ausblendung wird deshalb einschließlich des derzeit gemessenen Echos ausgeführt.
- Der auszublendende Bereich wird in der Funktion "Bereich Ausblend" (052) vorgeschlagen.

Dist. zu gross

- Dieser Fehler kann durch eine Störechoausblendung nicht beseitigt werden.
- Anwendungsparameter (002), (003), (004) und "Abgleich leer" (005) überprüfen.





Dist.unbekannt

Wenn die tatsächliche Distanz nicht bekannt ist, kann keine Ausblendung durchgeführt werden.

manuell


Eine Ausblendung ist auch durch manuelle Eingabe des auszublendenden Bereichs möglich. Diese Eingabe erfolgt in der Funktion "Bereich Ausblend" (052).

لسا

Achtung!

Der Bereich der Ausblendung muss 0,5 m vor dem Echo des tatsächlichen Füllstandes enden. Bei leerem Tank nicht E sondern E - 0,5 m eingeben.


3.10 Funktion "Bereich Ausblend" (052)



In dieser Funktion wird der vorgeschlagene Bereich der Ausblendung angezeigt. Bezugspunkt ist immer die Sensormembran. Dieser Wert kann vom Bediener noch editiert werden.

Bei manueller Ausblendung ist der Defaultwert: 0 m.

3.11 Funktion "Starte Ausblend." (053)



Mit dieser Funktion wird die Störechoausblendung bis zum in "Bereich Ausblend" (052) eingegebenen Abstand durchgeführt.

Auswahl:

- aus: es wird keine Ausblendung durchgeführt
- an: die Ausblendung wird gestartet

(

Achtung!

Eine bereits bestehende Ausblendung wird bis zur in "Bereich Ausblend" (052) ermittelten Entfernung überschrieben. Eine vorhandene Ausblendung über diese Entfernung hinaus bleibt erhalten.


LUC-M** mit HART/4 mA ... 20 mA und PROFIBUS PA Funktionsgruppe "Grundabgleich" (00)

3.12 Anzeige (008)



Es wird noch einmal die gemessene Distanz vom Referenzpunkt zur Füllgutoberfläche und der mit Hilfe des Leerabgleichs berechnete Füllstand angezeigt. Überprüfen Sie, ob die Werte dem tatsächlichen Füllstand bzw. der tatsächlichen Distanz entsprechen. Es können hier folgende Fälle auftreten:

- Distanz richtig Füllstand richtig → Grundabgleich beendet.
- Distanz falsch Füllstand falsch → es muss eine weitere Störechoausblendung durchgeführt werden "Distanz prüfen" (051).
- Distanz richtig Füllstand falsch → "Abgleich leer" (005) überprüfen.



Hinweis!



Nach dem Grundabgleich empfiehlt sich eine Beurteilung der Messung mit Hilfe der Hüllkurve (Funktionsgruppe "Hüllkurve" (0E)).

4 Funktionsgruppe "Sicherheitseinst." (01)



4.1 Funktion "Ausg. b. Alarm" (010)




Mit dieser Funktion wählen Sie die Reaktion des Gerätes auf einen Alarmzustand aus.

Auswahl:

- MIN (≤ 3.6 mA)
- MAX (22 mA)
- Halten
- anwenderspez.

MIN (≤3.6 mA)




Ist das Gerät im Alarmzustand wird der Ausgang wie folgt geändert:

HART: MIN-Alarm 3,6 mA (bzw. 2,4 mA bei 4-Draht-Geräten)

• PROFIBUS PA: MIN-Alarm -99999


MAX (22 mA)



Ist das Gerät im Alarmzustand wird der Ausgang wie folgt geändert:


HART: MAX-Alarm 22 mA
 PROFIBUS PA: MAX-Alarm +99999

Halten



Ist das Gerät im Alarmzustand wird der letzte Messwert gehalten.

anwenderspez.




Ist das Gerät im Alarmzustand wird der Ausgang auf den im "Ausg. b. Alarm" (011) konfigurierten Wert gesetzt (x mA).

Α

Achtung!

Diese Auswahl ist nur bei HART-Geräten möglich!

4.2 Funktion "Ausg. b. Alarm" (011), nur HART



Ausgangsstrom bei Alarm in mA. Diese Funktion ist aktiv, wenn Sie in der Funktion "Ausg. b. Alarm" (010) "anwenderspez." ausgewählt haben.

Achtung!

Diese Funktion ist nur bei HART-Geräten möglich!

4.3 Funktion "Ausg.Echoverlust" (012)




Mit dieser Funktion stellen Sie das Verhalten des Ausgangs bei Echoverlust ein.

Auswahl:


- Alarm
- Halten
- Rampe %/min

Alarm




Bei Echoverlust wird nach einer in "Verzögerung" (014) einstellbaren Zeit das Gerät in den Alarmzustand gebracht. Die Reaktion des Ausgangs hängt von der Konfigurierung in "Ausg. b. Alarm" (010) ab.

Halten




Bei Echoverlust wird nach einer einstellbaren "Verzögerung" (014) eine Warnung generiert. Der Ausgang wird gehalten.

Rampe %/min



Bei Echoverlust wird nach einer einstellbaren "Verzögerung" (014) eine Warnung generiert. Der Ausgang wird gemäß der in "Rampe %MB/min" (013) definierten Steigung in Richtung 0 % oder 100 % geändert.

4.4 Funktion "Rampe %MB/min" (013)



Steigung der Rampe, die im Fall eines Echoverlustes den Ausgangswert bestimmt. Dieser Wert wird benutzt, wenn in "Ausg.Echoverlust" (012) - "Rampe %/min" gewählt wird. Die Steigung wird in % des Messbereichs pro Minute angegeben.


4.5 Funktion "Verzögerung" (014)



Mit dieser Funktion geben Sie die Verzögerungszeit (Default = 30 s) an, nach der bei Echoverlust eine Warnung generiert oder das Gerät in Alarmzustand versetzt wird.

4.6 Funktion "Sicherheitsabst." (015)

Vor die "Blockdistanz" (059) (siehe Seite 40) wird eine konfigurierbare Sicherheitszone gelegt. Diese Zone dient der Warnung, dass bei weiter steigendem Füllstand die Messung bald ungültig wird, da die Blockdistanz unterschritten wird.





Hier kann die Größe des Sicherheitsabstandes eingegeben werden. Defaultwert: 0.1 m.



4.7 Funktion "im Sicherh.abst." (016)




Mit dieser Funktion kann die Reaktion auf ein Eintreten des Füllstands in den Sicherheitsabstand festgelegt werden.

Auswahl:

- Alarm
- Warnung
- Selbsthaltung


Alarm



Gerät geht in den definierten Alarmzustand ("Ausg. b. Alarm" (011)). Es wird die Alarmmeldung E651 – "Sicherheitsabstand erreicht - Überfüllgefahr" ausgegeben.

Verlässt der Füllstand den Sicherheitsabstand wieder, wird die Alarmmeldung gelöscht und das Gerät misst wieder.


Warnung



Gerät gibt eine Warnung **E651** – "**Sicherheitsabstand erreicht - Überfüllgefahr"** aus, misst aber weiter.

Verlässt der Füllstand den Sicherheitsabstand, verschwindet die Warnung wieder.

Selbsthaltung



Gerät geht in den definierten Alarmzustand ("Ausg. b. Alarm" (011)). Es wird die Alarmmeldung E651 – "Sicherheitsabstand erreicht - Überfüllgefahr" ausgegeben.

Verlässt der Füllstand den Sicherheitsabstand, wird die Messung erst nach einem Reset der Selbsthaltung (Funktion: "Reset Selbsthalt" (017)) fortgesetzt.

4.8 Funktion "Reset Selbsthalt" (017)



Mit dieser Funktion wird der Alarm im Fall "Selbsthaltung" quittiert.

Auswahl:


- nein
- ja

nein


Es folgt keine Quittierung des Alarms.

ja


Quittierung folgt.



5 Funktionsgruppe "Temperatur" (03)




5.1 Funktion "Ist-Temperatur" (030)




In dieser Funktion wird die Temperatur angezeigt, die momentan in der Umgebung des Ultraschallsensors herrscht. Die Einheit für diese Anzeige legen Sie in der Funktion "Temperatureinheit" (0C6) fest.

5.2 Funktion "Max.Temp.Limit" (031)



In dieser Funktion wird die maximale für den Sensor zulässige Umgebungstemperatur angezeigt. Die Einheit für diese Anzeige legen Sie in der "**Temperatureinheit" (0C6)** fest. Bei Überschreiten dieser Temperatur kann der Sensor beschädigt werden.

5.3 Funktion "Max. Temperatur" (032)



In dieser Funktion wird die größte Temperatur angezeigt, die jemals in der Umgebung des Ultraschallsensors aufgetreten ist (Schleppzeiger-Funktion). Die Einheit für diese Anzeige legen Sie in der "Temperatureinheit" (0C6) fest. Der angezeigte Wert wird bei einem Reset der Anwendungsparameter nicht zurückgesetzt.

5.4 Funktion "Reakt. Übertemp." (033)



In dieser Funktion legen Sie fest, wie der LUC-M** auf eine Überschreitung der maximal zulässigen Temperatur reagiert.

Auswahl:

- Warnung
- Alarm


Warnung

Das Gerät misst weiter, es wird aber eine Fehlermeldung ausgegeben.

Alarm

Der Stromausgang nimmt denjenigen Wert an, den Sie in der Funktion "Ausg. b. Alarm" (010) definiert haben. Gleichzeitig wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

5.5 Funktion "Def. Temp. Sensor" (034)



In dieser Funktion legen Sie fest, wie der LUC-M** reagieren soll, wenn er einen Defekt am Temperatursensor erkennt.

Auswahl:


- Warnung
- Alarm

Warnung

Das Gerät misst weiter, es wird aber eine Fehlermeldung ausgegeben.

Alarm

Der Stromausgang nimmt denjenigen Wert an, den Sie in der Funktion "Ausg. b. Alarm" (010) definiert haben. Gleichzeitig wird eine Fehlermeldung ausgegeben.



FPEPPERL+FUCHS

6 Funktionsgruppe "Linearisierung" (04)



6.1 Funktion "Füllst./Restvol." (040)



Auswahl:

- Füllst. TE
- Füllst m/ft/in
- Restvol. TE
- Restvo.m/ft/in

Füllst. TE

Füllstand in technischen Einheiten. Eine Linearisierung des Messwertes ist möglich. Als Defaultwert der "Linearisierung" (041) ist linear 0 % ... 100 % eingestellt.

Füllst m/ft/in

Füllstand in der gewählten "Längeneinheit" (0C5).

Restvol. TE

Restvolumen in technischen Einheiten. Eine Linearisierung des Wertes ist möglich. Als Defaultwert der "Linearisierung" (041) ist linear 0 % ... 100 % eingestellt.


Restvo.m/ft/in

Restvolumen in der gewählten "Längeneinheit" (0C5).

Hipwoie




Bezugspunkt für das Restvolumen ist der "Abgleich voll" (006) (= Spanne).



6.2 Funktion "Linearisierung" (041)

Eine Linearisierung legt das Verhältnis von Füllstand zum Behältervolumen bzw. Produktgewicht fest und erlaubt eine Messung in technischen Einheiten, wie z. B. Meter, Hektoliter, usw. Danach wird der Messwert in "Messwert" (000) in der gewählten Einheit angezeigt.



Auswahl des Linearisierungs-Modus.


Auswahl:

- linear
- zyl.liegend
- manuell
- halbautomat.
- Tabelle ein
- Lösche Tabelle

linear


Der Behälter ist linear, z. B. zylindrisch stehender Tank. Durch Eingabe von einem Maximal-Volumen/Gewicht kann in technischen Einheiten gemessen werden.

Die "Kundeneinheit" (042) kann gewählt werden. Der dem Abgleich voll entsprechende Volumenwert wird in "Endwert Messber." (046) definiert. Dieser Wert entspricht einem Ausgang von 100 % (= 20 mA bei HART).



zyl.liegend


Bei zylindrisch liegendem Tank erfolgt eine Berechnung des Volumens, der Masse, ... automatisch durch Vorgabe des "Zyl.-durchmesser" (047), der "Kundeneinheit" (042) und des "Endwert Messber." (046). Der "Endwert Messber." (046) entspricht dann einem Ausgang von 100 % (= 20 mA bei HART).



manuell

Ist innerhalb des eingestellten Messbereichs der Füllstand nicht dem Volumen bzw. Gewicht proportional, kann eine Linearisierungtabelle eingegeben werden, um in technischen Einheiten zu messen. Die Voraussetzungen sind wie folgt:

- Die max. 32 Wertepaare f
 ür die Punkte der Linearisierungskurve sind bekannt.
- Die Füllstandwerte müssen in steigender Reihenfolge eingegeben werden. Die Kurve ist monoton steigend.
- Die Füllhöhe für den ersten und letzten Punkt der Linearisierungskurve sollten dem Leer- und Vollabgleich entsprechen.
- Die Linearisierung erfolgt in der Einheit des Grundabgleichs ("Längeneinheit" (0C5)).




Jeder Punkt (2) in der Tabelle wird durch ein Wertepaar: Füllstand (3) und z. B. Volumen (4) beschrieben.

Das letzte Wertepaar bestimmt den Ausgang von 100 % (= 20 mA bei HART).

Hinweis!



Die manuelle Linearisierung können Sie auch zur Durchflussmessung verwenden, wenn Sie zu jedem Füllstand statt des Volumens den zugehörigen Durchfluss angeben (entsprechend der Q/h-Tabelle des Gerinnes oder Wehrs).



Weiter bis "nächster Punkt" (045) mit nein beantwortet wird.

Hinweis!



Nach der Eingabe der Tabelle muss diese durch "Tabelle ein" aktiviert werden.

Der 100 %-Wert (= 20 mA bei HART) wird durch den letzten Punkt in der Tabelle bestimmt.

Hinweis!



Vor der Bestätigung von 0,00 m als Füllstand oder 0,00 % als Volumen muss der Editiermodus mit ⊕ oder ⊡ aktiviert werden.



halbautomat.

Bei der halbautomatischen Eingabe der Linearisierungskurve wird der Tank schrittweise gefüllt. Die Füllhöhe erfasst der LUC-M** automatisch, das zugehörige Volumen/Gewicht wird eingegeben.

Die Vorgehensweise ist analog zur manuellen Eingabe einer Tabelle, wobei der Füllstands-Wert zu jedem Tabellenpunkt vom Gerät vorgegeben wird.

Hinweis!



Wird der Behälter entleert (Auslitern), muss folgendes beachtet werden:

- Die Anzahl der Punkte muss vorher bekannt sein.
- Die erste Tabellen-Nr. = (32 Anzahl der Punkte).
- Die Eingabe in "**Tab Nr." (043)** erfolgt in umgekehrter Reihenfolge (letzte Eingabe = 1).

Tabelle ein

Eine eingegebene Linearisierungstabelle tritt erst in Kraft, wenn sie zusätzlich aktiviert wird.

Lösche Tabelle


Vor Eingabe einer Linearisierungstabelle muss immer eine eventuell vorhandene Tabelle gelöscht werden. Dabei springt der Linearisierungsmodus automatisch auf linear.

Hinweis!



Eine Linearisierungstabelle kann durch Wahl von "linear" bzw. "zyl. liegend" (oder Funktion "Füllst./Restvol." (040) = "Füllst. m/ft/in", "Restvol.m/ft/in") deaktiviert werden. Sie wird dabei nicht gelöscht und kann jederzeit durch die Wahl "Tabelle ein" wieder aktiviert werden.

6.3 Funktion "Kundeneinheit" (042)



Mit dieser Funktion können Sie die Kundeneinheit auswählen.

Auswahl:

- %
- Volumen: I, hl, m3, dm3, cm3, ft3, usgal, igal
- Gewicht: kg, t, lb, ton
- Länge: m, ft, mm, inch
- Durchfluss: l/s, l/min, l/h, m3/s, m3/min, m3/h, ft3/s, gal/s, gal/m, gal/hr, mgal/d, igal/s, igal/min, igal/h


Abhängigkeit

Die Einheiten werden in folgenden Parametern geändert:

- "Messwert" (000)
- "Eingabe Volumen" (045)
- "Endwert Messber." (046)
- "Simulationswert" (066)

DOCT-0843A 01/2010 185571

6.4 Funktion "Tabellen Nummer" (043)




Position des Wertepaares in der Linearisierungstabelle.

Abhängigkeit

Aktualisiert "Eingabe Füllst." (044), "Eingabe Volumen" (045).

6.5 Funktion "Eingabe Füllst." (044)




Mit dieser Funktion geben Sie den Füllstand für jeden Punkt der Linearisierungskurve an. Bei der halbautomatischen Eingabe der Linearisierungskurve erfasst der LUC-M** automatisch die Füllhöhe.

Eingabe:

 $\label{prop:continuous} \mbox{F\"{u}llstand in } \mbox{\ensuremath{\textbf{"L\"{a}ngeneinheit}}" (0C5)}.$

DOCT-0843A 01/2010 185571

6.6 Funktion "Eingabe Volumen" (045)




Mit dieser Funktion geben Sie das Volumen für jeden Punkt der Linearisierungskurve an.

Eingabe:


Volumen in "Kundeneinheit" (042).

6.7 Funktion "Endwert Messber." (046)



Mit diese Funktion geben Sie den Endwert des Messbereiches an. Diese Angabe ist notwendig, wenn Sie in der Funktion "Linearisierung" (041) - "linear" oder "zyl.liegend" gewählt haben.

6.8 Funktion "Zyl.-durchmesser" (047)



Mit dieser Funktion geben Sie den Tankdurchmesser an. Diese Angabe ist notwendig, wenn Sie in der Funktion "Linearisierung" (041) - "zyl.liegend" gewählt haben.

7 Funktionsgruppe "erweit. Abgleich" (05)



7.1 Funktion "Auswahl" (050)



Auswahl der Funktionen des erweiterten Abgleichs.

Auswahl:

- Allgemein
 führt zu den Funktionen "Echoqualität" (056), "Füllhöhenkorrektur" (057),
 "Integrationszeit" (058) und "Blockdistanz" (059)
- Ausblendung führt zu den Funktionen für eine Störechoausblendung: (051) ... (053)
- erweit. Ausbl.
 führt zu den Funktionen "akt. Ausblendungsdistanz" (054) und
 "Ausblendung" (055))


7.2 Funktion "Distanz prüfen" (051)




Mit dieser Funktion wird die Ausblendung von Störechos eingeleitet. Dazu muss die gemessene Distanz mit dem tatsächlichen Abstand der Füllgutoberfläche verglichen werden. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:

Auswahl:

- Distanz = ok
- Dist. zu klein
- Dist. zu gross
- Dist.unbekanntmanuell







Distanz = ok

- Eine Ausblendung wird bis zum derzeit gemessenen Echo ausgeführt.
- Der auszublendende Bereich wird in der Funktion "Bereich Ausblend" (052) vorgeschlagen.

Es ist in jedem Fall sinnvoll eine Ausblendung auch in diesem Fall durchzuführen.

Dist. zu klein

- Es wird derzeit ein Störecho ausgewertet.
- Eine Ausblendung wird deshalb einschließlich des derzeit gemessenen Echos ausgeführt.
- Der auszublendende Bereich wird in der Funktion "Bereich Ausblend" (052) vorgeschlagen.

Dist. zu gross

- Dieser Fehler kann durch eine Störechoausblendung nicht beseitigt werden.
- Anwendungsparameter (002), (003), (004) und "Abgleich leer" (005) überprüfen.

Dist.unbekannt

Wenn die tatsächliche Distanz nicht bekannt ist, kann keine Ausblendung durchgeführt werden.

manuell

Eine Ausblendung ist auch durch manuelle Eingabe des auszublendenden Bereichs möglich. Diese Eingabe erfolgt in der Funktion "Bereich Ausblend" (052).



Achtung!

Der Bereich der Ausblendung muss 0,5 m vor dem Echo des tatsächlichen Füllstandes enden. Bei leerem Tank nicht E sondern E - 0,5 m eingeben.

7.3 Funktion "Bereich Ausblend" (052)



In dieser Funktion wird der vorgeschlagene Bereich der Ausblendung angezeigt. Bezugspunkt ist immer die Sensormembran. Dieser Wert kann vom Bediener noch editiert werden.

Bei manueller Ausblendung ist der Defaultwert: 0 m.

7.4 Funktion "Starte Ausblend." (053)



Mit dieser Funktion wird die Störechoausblendung bis zum in "Bereich Ausblend" (052) eingegeben Abstand durchgeführt.

Auswahl:

- aus: es wird keine Ausblendung durchgeführt
- an: die Ausblendung wird gestartet




Achtung!


Eine bereits bestehende Ausblendung wird bis zur in "Bereich Ausblend" (052) ermittelten Entfernung überschrieben. Eine vorhandene Ausblendung über diese Entfernung hinaus bleibt erhalten.



7.5 Funktion "akt. Ausbl.dist." (054)



Zeigt die Distanz an, bis zu der eine Störechoausblendung durchgeführt wurde. Ein Wert von 0 zeigt an, dass bisher keine Störechoausblendung erfolgt ist.



7.6 Funktion "Ausblendung" (055)



Diese Funktion zeigt den Auswertemodus mit Hilfe der Störechoausblendung an.

Auswahl:

- inaktiv
- aktiv
- löschen

inaktiv

Es ist noch keine Ausblendung aufgenommen oder die Ausblendung ist ausgeschaltet. Auswertung erfolgt nur mit Hilfe der FAC (siehe Seite 64).

aktiv


Die Auswertung erfolgt mit Hilfe der Störechoausblendung (Seite 63).


löschen

Löscht die komplette Ausblendung.

FPEPPERL+FUCHS

7.7 Funktion "Echoqualität" (056)






Die Echoqualität ist ein Maß für die Zuverlässigkeit der Messung. Sie beschreibt die Menge an reflektierter Energie und hängt vor allem von folgenden Randbedingungen ab:

- Oberflächenbeschaffenheit (Wellen, Schaum, grobkörnig, feinkörnig, Staub ...)
- Distanz Sensor Füllgut

Bei niedrigen Werten erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Echo durch eine Änderung der Messbedingungen verloren geht, z. B. unruhige Oberfläche, Schaum, große Messdistanz.

7.8 Funktion "Füllhöhenkorrekt" (057)



Mit dieser Funktion kann der gemessene Füllstand um einen konstanten Wert korrigiert werden. Der eingegebene Wert wird zum gemessenen Füllstand addiert.

7.9 Funktion "Integrationszeit" (058)



Beeinflusst die Zeit, die der Ausgang benötigt, um auf einen plötzlichen Sprung im Füllstand zu reagieren (63 % des Beharrungszustands). Ein hoher Wert dämpft z. B. die Einflüsse von schnellen Änderungen auf den Messwert.


Eingabe:

0 s ... 255 s


Der Defaultwert hängt von den gewählten Anwendungsparametern "Tankgeometrie" (002), "Medium Eigensch." (003) und "Messbedingungen" (004) ab.

LUC-M** mit HART/4 mA ... 20 mA und PROFIBUS PA Funktionsgruppe "erweit. Abgleich" (05)


7.10 Funktion "Blockdistanz" (059)



In dieser Funktion wird die Blockdistanz angezeigt, d. h. diejenige Distanz unterhalb der Sensormembran, aus der der LUC-M** keine Füllstandechos detektieren kann. Beachten Sie beim Einbau des Gerätes und bei der Festlegung des Vollabgleiches, dass der maximale Füllstand nicht in die Blockdistanz gerät.



8 Funktionsgruppe "Ausgang" (06) und "Profibus Param." (06)



Anzeige bei HART-Geräten

Anzeige bei PROFIBUS PA-Geräten

8.1 Funktion "Kommun.Adresse" (060), nur HART



Mit dieser Funktion geben Sie eine Kommunikationsadresse für das Gerät vor.

Auswahl:


- Standard: 0
- Multidrop: 1 ... 15

Im Multidropbetrieb ist der Ausgangsstrom fest 4 mA.

Achtung!

Diese Funktion ist nur bei HART-Geräten möglich!


8.2 Funktion "Geräteadresse" (060), nur PROFIBUS PA



In diesem Feld wird die PA-Busadresse angezeigt. Die Einstellung der Adresse erfolgt direkt am Gerät über DIP-Schalter (siehe Betriebsanleitung für entsprechenden Gerätetyp).

Achtung!

8.3 Funktion "Präambelanzahl" (061), nur HART




Mit dieser Funktion geben Sie die Anzahl der Präambeln für HART-Protokoll an.

Eine Erhöhung des Werts ist evtl. bei "schlechten" Leitungen mit Kommunikationsproblemen ratsam.

Achtung!

Diese Eingabe ist nur bei HART-Geräten möglich!

8.4 Funktion "Ident Number" (061), nur PROFIBUS PA



Auswahl:

- manufacturer
- Profile

manufacturer

Einstellung herstellerspezifisch auf 152C hex (PNO-registriert).

Profile


Einstellung wie in PA Profile 3.0 definiert: 9700 hex - Gerät mit einem Al Block.

(

Achtung!

Diese Funktion ist nur bei PROFIBUS PA-Geräten möglich!


8.5 Funktion "Grenze Messwert" (062), nur HART



Mit dieser Funktion kann die Ausgabe negativer Füllstandwerte unterdrück werden.

Auswahl:

- aus: minimaler Ausgang -10 % (3,8 mA bei HART)
- an: minimaler Ausgang 0 % (4 mA bei HART)



Achtung!

Diese Eingabe ist nur bei HART-Geräten möglich!

8.6 Funktion "Setze Einh. Out" (062), nur PROFIBUS PA



Auswahl:

bestätigen

Nach Bestätigen dieser Funktion wird die Einheit des Messwertes in den Al Block übernommen (PV scale → Out scale).

Nach dem Ändern der Einheit muss diese Funktion in jedem Fall ausgeführt werden.

Achtung!

Diese Funktion ist nur bei PROFIBUS PA-Geräten möglich!


8.7 Funktion "Stromausgang Modus" (063), nur HART



Mit dieser Funktion legen Sie bei HART-Geräten den Modus des Stromausgangs fest.

Auswahl:

- Standard
- Stromlupe
- fester Strom



Standard

Bei dieser Auswahl wird der gesamte Messbereich (0 % ... 100 %) auf das gesamte Stromintervall (4 mA ... 20 mA) abgebildet.

Stromlupe

Bei dieser Auswahl wird nur ein Teil des Messbereichs auf das Stromintervall (4 mA ... 20 mA) abgebildet. Dieser Bereich wird durch die Funktionen "4mA Wert" (068) und "20mA Wert" (069) festgelegt.

fester Strom


Bei dieser Auswahl wird ein fester Strom ausgegeben. Der Messwert wird nur über das HART-Signal übertragen. Der Wert des Ausgangsstroms wird durch die Funktion "fester Strom" (064) festgelegt.

Achtung!

Diese Auswahl ist nur bei HART-Geräten möglich!



8.8 Funktion "Out Wert" (063), nur PROFIBUS PA



Hier wird der Ausgang des Al Blocks angezeigt.

Achtung!

Diese Funktion ist nur bei PROFIBUS PA-Geräten möglich!

8.9 Funktion "fester Strom" (064), nur HART



Mit diese Funktion geben Sie den Wert für den festen Strom an. Diese Angabe ist notwendig, wenn Sie in der Funktion "Stromausgang Modus" (063) die Option "fester Strom" gewählt haben.


Eingabe:

3,8 mA ... 20,5 mA

∩ Achtung!

Diese Eingabe ist nur bei HART-Geräten möglich!

8.10 Funktion "Out Status" (064), nur PROFIBUS PA



Zeigt den aktuellen Status des Ausgangs an (Wert siehe Betriebsanleitung für entsprechenden Gerätetyp).


∩ Achtung!

Diese Funktion ist nur bei PROFIBUS PA-Geräten möglich!



FPEPPERL+FUCHS


8.11 Funktion "Simulation" (065)



Mit der Simulationsfunktion kann ggf. die Linearisierung, das Ausgangssignal und der Stromausgang getestet werden. Es bestehen folgende Simulationsmöglichkeiten:

Auswahl:

- Sim. aus
- Sim. Füllstand
- Sim. Volumen
- Sim. Strom (nur bei HART-Geräten)



Sim. aus

Die Simulation ist ausgeschaltet.

Sim. Füllstand

Es kann in "Simulationswert" (066) der Wert für den Füllstand vorgegeben werden.

Die Funktionen:

- "Messwert" (000)
- "gemess.Füllst." (0A6)
- "Ausgangsstrom" (067) Nur bei HART-Geräten!

folgen den eingegebenen Werten.

Sim. Volumen

Es kann in "Simulationswert" (066) der Wert für das Volumen vorgegeben werden.

Die Funktionen:

- "Messwert" (000)
- "Ausgangsstrom" (067) Nur bei HART-Geräten! folgen den eingegebenen Werten.

Sim. Strom (nur bei HART-Geräten)

Es kann in "Simulationswert" (066) der Wert für den Strom vorgegeben werden.

Die Funktion:

• "Ausgangsstrom" (067) – Nur bei HART-Geräten! folgt den eingegebenen Werten.



8.12 Funktion "Simulationswert" (066)



Nach Auswahl der Option "Sim. Füllstand" in der Funktion "Simulation" (065) erscheint folgendes auf der Anzeige:

es kann der Füllstand eingegeben werden.


Nach Auswahl der Option "Sim. Volumen" in der Funktion "Simulation" (065) erscheint folgendes auf der Anzeige:

es kann das Volumen eingegeben werden.

Nach Auswahl der Option "Sim. Strom" in der Funktion "Simulation" (065) erscheint folgendes auf der Anzeige:

es kann der Ausgangsstrom eingegeben werden (nur bei HART-Geräten).

8.13 Funktion "Ausgangsstrom" (067), nur HART




Anzeige des aktuellen Ausgangstroms in mA.

Achtung!

Diese Funktion ist nur bei HART-Geräten möglich!

8.14 Funktion "2. zykl. Wert" (067), nur PROFIBUS PA



Auswahl des zweiten zyklischen Wertes.

Auswahl:

- Höhe/Distanz
- Temperatur

Beim LUC-M** wird als zweiter zyklischer Wert immer die Distanz übertragen.

Achtur


Diese Funktion ist nur bei PROFIBUS PA-Geräten möglich!

8.15 Funktion "4mA Wert" (068), nur HART



In dieser Funktion geben Sie den Füllstand (bzw. Volumen, Gewicht oder Durchfluss) an, bei dem der Ausgangsstrom 4 mA betragen soll. Die Eingabe ist nur nötig, wenn Sie in der Funktion "Stromausgang Modus" (063) die Option "Stromlupe" gewählt haben.

8.16 Funktion "Zuordnung Anzei." (068), nur PROFIBUS PA



Auswahl des in "Messwert" (000) angezeigten Wertes.

Auswahl:

- Hauptmesswert
- · eingeles. Wert

Hauptmesswert


In der Funktion "Messwert" (000) wird der konfigurierte Messwert angezeigt.

eingeles. Wert

In der Funktion "Messwert" (000) wird der in "eingelesen. Wert" (069) stehende Wert angezeigt.


Diese Funktion ist nur bei PROFIBUS PA -Geräten möglich!

8.17 Funktion "20mA Wert" (069), nur HART



In dieser Funktion geben Sie den Füllstand (bzw. Volumen, Gewicht oder Durchfluss) an, bei dem der Ausgangsstrom 20 mA betragen soll. Die Eingabe ist nur nötig, wenn Sie in der Funktion "Stromausgang Modus" (063) die Option "Stromlupe" gewählt haben.

8.18 Funktion "eingelesen. Wert" (069), nur PROFIBUS PA



Dieses Feld kann von außen z. B. durch eine SPS beschrieben werden. Der Wert wird dann bei Wahl der Funktion "**Zuordnung Anzei." (068)** = "**eingelesen. Wert"** als Hauptmesswert im Display angezeigt.

Achtung!

Diese Funktion ist nur bei PROFIBUS PA -Geräten möglich!

9 Funktionsgruppe "Hüllkurve" (0E)



9.1 Funktion "Darstellungsart" (0E1)



Hier kann ausgewählt werden, welche Informationen auf dem Display angezeigt werden.


Auswahl:

- Hüllkurve
- Hüllkurve+FAC (zu FAC siehe Seite 64)
- Hüllkurve+Ausbl. (d. h. die Störechoausblendung wird mit angezeigt)

9.2 Funktion "Kurve lesen" (0E2)

Diese Funktion bestimmt, ob die Hüllkurve als

- einzelne Kurve
 - oder
- zyklisch gelesen wird.



Hinweis!




Ist die zyklische Hüllkurvendarstellung auf dem Display aktiv, erfolgt die Messwertaktualisierung in einer langsameren Zykluszeit. Es ist daher empfehlenswert, nach der Optimierung der Messstelle die Hüllkurvendarstellung wieder zu verlassen.

FPEPPERL+FUCHS


9.3 Funktion "Hüllkurvendarstellung" (0E3)

Der Hüllkurvendarstellung in dieser Funktion können Sie folgende Informationen entnehmen:



Navigation in der Hüllkurvendarstellung

Mit Hilfe der Navigation kann die Hüllkurve horizontal und vertikal skaliert, sowie nach rechts oder links verschoben werden. Der jeweils aktive Navigationsmodus wird durch ein Symbol in der linken oberen Displayecke angezeigt.



Horizontal-Zoom-Modus

Drücken Sie

oder

out oder


um in die Hüllkurvennavigation zu gelangen. Sie befinden sich dann im Horizontal-Zoom-Modus. Es wird

oder

angezeigt.

Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

- vergrößert den horizontalen Maßstab.
- verkleinert den horizontalen Maßstab.




Move-Modus

Drücken Sie anschließend E, um in den Move-Modus zu gelangen. Es wird | • • • • • oder | • • • angezeigt.

Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

- terschiebt die Kurve nach rechts.
- verschiebt die Kurve nach links.




Vertical-Zoom-Modus

Drücken Sie noch einmal , um in den Vertical-Zoom-Modus zu gelangen. Es wird angezeigt.

Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

- ± vergrößert den vertikalen Maßstab.
- verkleinert den vertikalen Maßstab.

Das Display-Symbol zeigt den jeweils aktuellen Vergrößerungszustand an (‡∄ bis ‡⅓).




Beenden der Navigation


- Durch wiederholtes Drücken von E wechseln Sie zyklisch zwischen den verschiedenen Modi der Hüllkurven-Navigation.
- Durch gleichzeitiges Drücken von 🗀 und 🖸 verlassen Sie die Navigation. Die eingestellten Vergrößerungen und Verschiebungen bleiben erhalten. Erst wenn Sie die Funktion "Kurve lesen" (0E2) erneut aktivieren, verwendet der LUC-M** wieder die Standard-Darstellung.



10 Funktionsgruppe "Anzeige" (09)



10.1 Funktion "Sprache" (092)



Auswahl der Sprache auf dem Display.

Auswahl:

- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano
- Nederlands

Abhängigkeit

Alle Texte werden geändert.

10.2 Funktion "Zur Startseite" (093)




Falls während der angegebenen Zeit keine Eingabe über das Display gemacht wird, erfolgt der Rücksprung in die Messwertdarstellung.

9999 s bedeutet, dass kein Rücksprung erfolgt.

Eingabe:

3 s ... 9999 s

10.3 Funktion "Anzeigeformat" (094)



Auswahl des Anzeigeformats auf dem Display.

Auswahl:

- dezimal
- 1/16"

dezimal

Der Messwert wird in dezimaler Darstellung (z. B. 10,70 %) auf dem Display angezeigt.

1/16"

Der Messwert wird in der Darstellung (z. B. 5'05-14/16") auf dem Display angezeigt.

Diese Wahl ist nur für "Längeneinheit" (0C5) – "ft" und "in" möglich!


10.4 Funktion "Nachkommast." (095)



Auswahl:

- x
- x.x
- x.xx
- x.xxx


10.5 Funktion "Trennungszeichen" (096)



Auswahl:

- Die Dezimalstelle wird durch einen Punkt getrennt.
- Die Dezimalstelle wird durch ein Komma getrennt.

10.6 Funktion "Anzeigetest" (097)



Alle Pixel des Displays werden angesteuert. Wenn das gesamte Display dunkel ist, ist es in Ordnung.

11 Funktionsgruppe "Diagnose" (0A)



In der Funktionsgruppe "**Diagnose" (0A)** können Sie sich Fehlermeldungen anzeigen und bestätigen lassen.

Fehlerart

Fehler, die während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebes auftreten, werden sofort angezeigt. Liegen mehrere System- oder Prozessfehler vor, so wird immer derjenige mit der höchsten Priorität angezeigt!

Das Messsystem unterscheidet zwischen folgenden Fehlerarten:

A (Alarm):

Gerät geht in def. Zustand (z. B. MAX)
Wird durch ein dauerhaftes Symbol 4 angezeigt.
(Beschreibung der Codes siehe Seite 66)


W (Warnung):

Gerät misst weiter, Fehlermeldung wird angezeigt. Wird durch ein blinkendes Symbol 4 angezeigt. (Beschreibung der Codes siehe Seite 66)

• E (Alarm/Warnung):

Konfigurierbar (z. B. Echoverlust, Füllstand im Sicherheitsabstand) Wird durch ein dauerhaftes/blinkendes Symbol angezeigt. (Beschreibung der Codes siehe Seite 66)

11.1 Funktion "aktueller Fehler" (0A0)



Mit dieser Funktion wird der aktuelle Fehler angezeigt.

11.2 Funktion "letzter Fehler" (0A1)



Mit dieser Funktion wird der letzte anstehende Fehler angezeigt.

11.3 Funktion "Lösche let.Fehl." (0A2)



Auswahl:

- beibehalten
- löschen

Achtung!

Diese Funktion kann nur auf dem Display ausgeführt werden!



11.4 Funktion "Rücksetzen" (0A3)

ર્યી

Achtung!

Bei einem Reset wird das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es kann dadurch zu einer Beeinträchtigung der Messung kommen. Im Allgemeinen ist nach einem Reset ein erneuter Grundabgleich notwendig.

Ein Reset ist nur dann notwendig:

- wenn das Gerät nicht mehr funktioniert
- wenn das Gerät von einer Messstelle zu anderen umgebaut wird
- wenn das Gerät ausgebaut/gelagert/eingebaut wird





Eingabe ("Rücksetzen" (0A3)):

- 333 = Kunden-Parameter (HART)
- 33333 = Kunden-Parameter (PROFIBUS PA)

Dieser Reset empfiehlt sich immer dann, wenn ein Gerät mit unbekannter "Historie" in einer Anwendung eingesetzt werden soll:

- Der LUC-M** wird auf Defaultwerte zurückgesetzt.
- Eine kundenseitige Störechoausblendung wird nicht gelöscht.
- Eine Linearisierung wird auf "linear" umgeschaltet, die Tabellenwerte bleiben jedoch erhalten. Die Tabelle kann in der Funktionsgruppe "Linearisierung" (04) wieder aktiviert werden.

Liste der Funktionen, die bei einer Rücksetzung betroffen sind:

- "Tankgeometrie" (002)
- "Abgleich leer" (005)
- "Abgleich voll" (006)
- "Ausg. b. Alarm" (010)
- "Ausg. b. Alarm" (011)
- "Ausg.Echoverlust" (012)
- "Rampe %MB/min" (013)
- "Verzögerung" (014)
- "Sicherheitsabst." (015)
- "im Sicherh.abst." (016)
- "Füllst./Restvol." (040)
- "Linearisierung" (041)

- "Kundeneinheit" (042)
- "Zyl.-durchmesser" (047)
- "Bereich Ausblend" (052)
- "akt. Ausbl.dist." (054)
- "Füllhöhenkorrekt" (057)
- "Grenze Messwert" (062)
- "Stromausgang Modus" (063)
- "fester Strom" (064)
- "Simulation" (065)
- "Simulationswert" (066)
- "Anzeigeformat" (094)
- "Längeneinheit" (0C5)
- "Download Mode" (0C8)


Ein Reset der Störechoausblendung ist in der Funktionsgruppe "Erweit. Abgleich" (05) Funktion "Ausblendung" (055) möglich.

Dieser Reset empfiehlt sich immer dann, wenn ein Gerät mit unbekannter "Historie" in einer Anwendung eingesetzt werden soll oder wenn eine fehlerhafte Ausblendung aufgenommen wurde:

Die Störechoausblendung wird gelöscht. Ein erneutes Aufnehmen der Ausblendung ist erforderlich.



11.5 Funktion "Freigabecode" (0A4)



Mit dieser Funktion kann Parametrierung gesperrt oder freigegeben werden.

11.5.1 Parametrierung sperren


Der LUC-M** kann auf zwei Arten gegen unbeabsichtigtes Ändern von Gerätedaten, Zahlenwerten oder Werkseinstellungen gesichert werden:

"Freigabecode" (0A4):

Hardwareverriegelung:

Durch gleichzeitiges Drücken der und und Tasten wird das Gerät verriegelt. Die Verriegelung wird im Display mit dem Symbol angezeigt und kann **nur** über das Display durch erneutes gleichzeitiges Drücken der und und Tasten entriegelt werden. Eine Entriegelung über Kommunikation ist hier **nicht** möglich.

Auch bei verriegeltem Gerät können alle Parameter angezeigt werden.





DOCT-0843A 01/2010 185571

11.5.2 Parametrierung freigeben

Beim Versuch in einem verriegelten Gerät Parameter zu ändern, wird der Benutzer automatisch aufgefordert, das Gerät zu entriegeln:

"Freigabecode" (0A4):

Durch Eingabe des Freigabecodes (am Display oder über Kommunikation)

100 = für HART-Geräte

2457 = für PROFIBUS PA-Geräte

wird der LUC-M** zur Bedienung freigegeben.


Hardwareverriegelung:

Nach gleichzeitigem Drücken der 🛨 und 🖃 und 🖺 Tasten wird der Benutzer aufgefordert den Freigabecode

100 = für HART-Geräte

2457 = für PROFIBUS PA-Geräte

einzugeben.




+ und - und E gleichzeitig drücken.

Bitte Freigabecode eingeben und mit bestätigen.

Achtung!

Das Abändern bestimmter Parameter, z. B. sämtliche Messaufnehmerkenndaten, beeinflusst zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung und vor allem auch die Messgenauigkeit! Solche Parameter dürfen im Normalfall nicht verändert werden und sind deshalb durch einen speziellen, nur der P+F-Serviceorganisation bekannten Service-Code geschützt. Setzen Sie sich bei Fragen bitte zuerst mit Pepperl+Fuchs in Verbindung.


11.6 Funktion "gemessene Dist." (0A5)




Anzeige der gemessenen Distanz in der gewählten "Längeneinheit" (0C5).



11.7 Funktion "gemess. Füllst." (0A6)



Anzeige des gemessenen Füllstands in der gewählten "Längeneinheit" (0C5).



11.8 Funktion "Fensterung." (0A7)



Dient zum Ein- bzw. Ausschalten der Fensterung und zum Rücksetzen eines Fensters.

Bei eingeschalteter Fensterung wird um das aktuelle Füllstandecho ein Fenster gelegt (typische Breite: 1 m ... 2,5 m; abhängig von den Anwendungsparametern) innerhalb dessen nach Echos gesucht wird. Bei steigendem oder fallendem Füllstand bewegt sich das Fenster mit dem Füllstandecho.

Echos außerhalb dieses Fensters werden bei der Auswertung zunächst ignoriert.


Auswahl:

- aus
- an
- rücksetzen

Bei Wahl dieser Option wird das aktuelle Fenster gelöscht, im gesamten Messbereich nach dem Füllstandecho gesucht, und ein neues Fenster um das aktuelle Nutzecho gelegt.

DOCT-0843A 01/2010 185571

11.9 Funktion "Anwendungsparam." (0A8)




Zeigt an, ob eine der von Anwendungsparametern "Tankgeometrie" (002), "Medium Eigensch." (003) und "Messbedingungen" (004) abhängigen Einstellungen geändert wurde oder nicht.

Wird z. B. die "Integrationszeit" (058) verändert, so zeigt die Funktion "Anwendungsparam." (0A8) "geändert" an.

Anzeige:

- nicht geändert
- geändert



12 Funktionsgruppe "System Parameter" (0C)



12.1 Funktion "Messstelle" (0C0)




Mit dieser Funktion können Sie die Messstellenbezeichnung definieren.

Eingabe:

- 16 alphanummerische Zeichen für HART-Geräte (8 über HART-Universal-Kommando)
- 32 alphanummerische Zeichen für PROFIBUS PA-Geräte

12.2 Funktion "Profile Version" (0C1), nur PROFIBUS PA




Mit dieser Funktion wird die PA Profile-Version angezeigt (Profile 3.0).

(4)

Achtung!

Diese Funktion ist nur bei PROFIBUS PA-Geräten möglich!

12.3 Funktion "Protokoll+SW-Nr." (0C2)



Diese Funktion zeigt die Version von Protokoll, Hardware und Software an: Vxx.yy.zz.prot.

Anzeige:


xx: Hardwareversion yy: Softwareversion

zz: Softwarerevision

prot: Protokolltyp (z. B. HART)


DOCT-0843A 01/2010 185571

12.4 Funktion "Seriennummer" (0C4)



Diese Funktion zeigt die Seriennummer des Geräts an.

12.5 Funktion "Längeneinheit" (0C5)



Mit dieser Funktion können Sie die Basis-Längeneinheit auswählen.

Auswahl:

- m
- ft
- mm
- inch

Abhängigkeit

m, mm: "Anzeigeformat" (094) kann nur "dezimal" sein.

Geändert werden die Einheiten für folgende Parameter:

- "Abgleich leer" (005)
- "Abgleich voll" (006)
- "Sicherheitsabst." (015)
- "Eingabe Füllst." (044)
- "Zyl.-durchmesser" (047)
- "Bereich Ausblend" (052)
- "Ausblendung" (055)
- "Füllhöhenkorrekt" (057)
- "Simulationswert" (066)
- "gemessene Dist." (0A5)
- "gemess. Füllst." (0A6)



12.6 Funktion "Temperatureinheit" (0C6)



Mit dieser Funktion können Sie die Basis-Temperatureinheit auswählen.


Auswahl:

- °F
- °C

Geändert werden die Einheiten für folgende Funktionen:

- "Ist Temperatur" (030)
- "Max. Temp. Limit" (031)
- "Max. Temperatur" (032)


12.7 Funktion "Download Mode" (0C8)



Mit diesem Parameter wird bestimmt, welche Werte bei einem Download der Konfigurierung von einem evtl. eingesetzten Parametrierprogramm ins Gerät geschrieben werden.

Auswahl:

- nur Parameter
- Param.+Ausblen.
- Ausblendung




13 Funktionsgruppe "Service" (0D)

Diese Funktion ist für Servicezwecke reserviert.

14 Signalauswertung

14.1 Hüllkurve

Das Echosignal eines Ultraschallimpulses besteht nicht nur aus dem eigentlichen Nutzecho von der Messgutoberfläche, sondern enthält außerdem Störechos - z. B. von Behältereinbauten oder Mehrfachreflexionen. Um all diese Echos unterscheiden zu können, trägt man die logarithmische Stärke des Echosignals über die Laufzeit des Impulses auf. Diese Darstellung wird **Hüllkurve** genannt.




Die Hüllkurve können Sie sich in der Funktionsgruppe "Hüllkurve" (0E) anzeigen lassen (siehe Seite 48).

14.2 Störechoausblendung

Die Störechoausblendung des LUC-M** sorgt dafür, dass Störechos nicht irrtümlich als Füllstandechos interpretiert werden.

Für die Ausblendung nimmt man eine laufzeitabhängige Schwelle auf (Time Dependent Threshold - TDT). Alle Maxima der Hüllkurve, die unterhalb dieser TDT liegen, werden bei der Signalauswertung **nicht** berücksichtigt.




Es empfiehlt sich, die Störechoausblendung bei möglichst leerem Behälter durchzuführen. Die TDT enthält dann alle Echos, die nicht von der Füllgutoberfläche, sondern vom Behälter und seinen Einbauten stammen.

Wenn es nicht möglich ist, den Füllgutbehälter bei der Inbetriebnahme zu entleeren, können Sie die Störechoausblendung trotzdem durchführen. Es empfiehlt sich dann aber, die Ausblendung zu einem späteren Zeitpunkt – wenn der Behälter möglichst leer ist – zu wiederholen.

Die Störechoausblendung erfolgt in der Funktionsgruppe "erweit. Abgleich" (05). Wählen Sie in der Funktion "Auswahl" (050) die Option "Ausblendung".

14.3 Floating Average Curve (FAC)



Die Floating Average Curve (FAC) hat eine ähnliche Funktion wie die Störechoausblendung.

Der wesentliche Unterschied ist, dass die FAC nicht ein einziges Mal aufgenommen wird, sondern sich ständig an die Tankverhältnisse anpasst.

Änderungen der Störechos, z. B. durch Ansatzbildung oder Turbulenzen, werden auf diese Weise berücksichtigt.

Im Gegensatz zur TDT kann die FAC nur kleine Störechos erfassen.

Die FAC ist immer wirksam, auch wenn keine TDT aufgenommen wurde.

Von allen Maxima die nach der Ausblendung durch FAC und TDT noch bleiben, wird dasjenige mit dem größten Abstand zur FAC als das Füllstandsignal interpretiert.



15 Störungsbehebung

15.1 Systemfehlermeldungen

Aktueller Fehler

Fehler, die der LUC-M** während der Inbetriebnahme oder während des Messbetriebs erkennt, werden angezeigt:

- in der "Messwertdarstellung" (000)
- in der Funktionsgruppe "Diagnose" (0A) in der Funktion "aktueller Fehler" (0A0) (angezeigt wird nur der Fehler mit der höchsten Priorität; bei mehreren aktuell anstehenden Fehlern kann mit → oder → zwischen den Fehlermeldungen geblättert werden.)

Letzter Fehler

Der letzte Fehler wird in der Funktionsgruppe "Diagnose" (0A) in der Funktion "letzter Fehler" (0A1) angezeigt. Diese Anzeige kann in der Funktion "Lösche let. Fehler" (0A2) gelöscht werden.

Fehlerarten

Fehlerart	Symbol	Bedeutung				
Alarm (A)	dauerhaft	Das Ausgangssignal nimmt einen Wert an, der durch die Funktion "Ausg. bei Alarm" (010) festgelegt werden kann: - MAX: 110 %, 22 mA - MIN: -10 %, 3,8 mA - Halten: Letzter Wert wird gehalten - anwenderspezifischer Wert				
Warnung (W)	blinkt	Das Gerät misst weiter. Eine Fehlermeldung wird angezeigt.				
Alarm/Warnung (E)	Der Anwend halten soll.	er Anwender kann festlegen, ob sich der Fehler als Alarm oder als Warnung veralten soll.				

LUC-M** mit HART/4 mA ... 20 mA und PROFIBUS PA Störungsbehebung

Fehlercodes



Code	Fehlerbeschreibung	Abhilfe
A101	Prüfsummenfehler	Reset durchführen;
A102		Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A110		
A152		
A160		
W103	Initialisierung	Falls die Meldung nicht nach einigen Sekunden verschwin-
		det, Elektronik tauschen
A106	Download läuft	warten; Meldung verschwindet nach dem Ladevorgang
A111	Elektronik defekt	Reset;
A113	Liektionik delekt	Anlage EMV-technisch überprüfen, ggf. verbessern
A114		Falls Alarm nach Reset noch ansteht, Elektronik tauschen
A115		Taile Allam Hadif Hodel Hodif and only Elektronik tadoonen
A121		
A125		
A155		
A164		
A171		
A116	Downloadfehler	Steckverbindung überprüfen; Download neu starten
W153	Initialisierung	einige Sekunden warten; falls weiterhin Fehler angezeigt wird, Spannung aus -/einschalten
A231	Sensor defekt	Verbindung prüfen; ggf. Sensor tauschen
E281	Leitungsunterbrechung zum Temperatursensor	Sensor und/oder Elektronik tauschen
A502	Sensortyp nicht erkannt	Sensor und/oder Elektronik tauschen
W511	kein Werksabgleich vor- handen	Werksabgleich durchführen
A512	Aufnahme Ausblendung	Alarm verschwindet nach wenigen Sekunden
A521	Neuer Sensortyp erkannt	Reset durchführen
W601	Linearisierungskurve nicht monoton	Tabelle korrigieren (monoton steigende Tabelle eingeben)
W611	Linearisierungspkt. Anzahl < 2	Weitere Wertepaare eingeben
W621	Simulation eingeschaltet	Simulationsmodus ausschalten [Funktionsgruppe "Ausgang" (06), Funktion "Simulation" (065)]
E641	kein auswertbares Echo	Grundabgleich überprüfen
E651	Sicherheitsabst. erreicht	Fehler verschwindet, wenn der Füllstand den Sicherheitsab-
	Überfüllgefahr	stand verlässt. Eventuell Reset der Selbsthaltung durchfüh-
		ren. [Funktionsgruppe "Sicherheitseinst." (01), Funktion
Foct		"Reset Selbsthalt" (017)]
E661	max. Temperatur am Sensor	
A671	Linearisation nicht vollstän- dig, unbrauchbar	Grundabgleich durchführen
W681	Strom außerhalb des	Grundabgleich durchführen;
	Messbereichs	Linearisierung überprüfen
W691		etektiert und der Messwert entsprechend der Rampe ausgege-
	ben.	



15.2 Anwendungsfehler

13.2 Anwendungsteiner							
Fehler	Ausgang	mögliche Ursache		Beseitigung			
Es steht eine Warnung oder ein Alarm an.	je nach Konfigurierung	siehe Tabelle Fehlercodes (Seite 66)		siehe Tabelle Fehlercodes (Seite 66)			
"Messwert" (000) ist falsch	F m/ft 100% erwartet eingetreten E m/ft	tanz" (008) in Ord- nung?		 "Abgleich leer" (005) und "Abgleich voll" (006) prüfen. Linearisierung prüfen: → "Füllst./Restvol." (040) → "Endwert Messber." (046) → "Zyl durchmesser" (047) → Linearisierungstabelle prüfen Ist in "Tankgeometrie" (002) 			
	0% t →	oder Schwallrohr?		Bypass oder Schwallrohr ausgewählt?			
		Es wird evtl. ein ja Störecho ausgewertet.	$\rightarrow \left[\rule{0mm}{1.5ex}\right.$	 Störechoausblendung durchführen → "Grundabgleich" (00) 			
keine Messwert- änderung beim Befüllen/Entlee- ren	eingetreten erwartet 0% t →	Störechos von Einbauten, Stutzen oder Ansatz an der Sensormembran		 Störechoausblendung durchführen			
bei unruhiger Oberfläche (z. B. Befüllen, Entleeren, lau- fendes Rühr- werk) springt der Messwert sporadisch auf höhere Füllstände	100% eingetreten erwartet 100% 100% 100%	Signal wird durch unruhige Oberfläche geschwächt — zeitweise sind Störechos, z. B. von Einbauten stärker		 Störechoausblendung durchführen → "Grundabgleich" (00) "Messbedingungen" (004) auf "Oberfl. unruhig" oder "zus. Rührwerk" stellen "Integrationszeit" (058) erhöhen ggf. andere Einbauposition und/oder größeren Sensor wählen 			
	eingetreten						


erwartet

0%

LUC-M** mit HART/4 mA ... 20 mA und PROFIBUS PA Störungsbehebung

Fehler Ausgang

Beim Befüllen/ Entleeren springt der Messwert nach unten



mögliche Ursache

Mehrfachechos


Beseitigung

ja \longrightarrow

ja \rightarrow

- "Tankgeometrie" (002) prüfen, z. B. "Klöpperdeckel" oder "zyl. liegend"
- Im Bereich der
 "Blockdistanz" (059) erfolgt keine
 Echoauswertung
- 3. wenn möglich nicht mittige Einbauposition wählen
- evtl. Schwallrohr/Schallführungsrohr einsetzen

E 641 (Echoverlust)



Füllstandecho ist zu schwach.

Mögliche Ursachen:

- unruhige Oberfläche durch Befüllen/Entleeren
- laufendes Rührwerk
- Schaum
- Sensor nicht parallel zur Füllgutoberfläche ausgerichtet

1. Anwendungsparameter (002), (003) und (004) prüfen

- 2. ggf. andere Einbauposition und/ oder größeren Sensor wählen
- Sensor parallel zur Füllgutoberfläche ausrichten (insbesondere bei Schüttgutanwendungen)





Funktionsgruppe	
00 = Grundabgleich	. 13
01 = Sicherheitseinst	. 21
03 = Temperatur	. 27
04 = Linearisierung	. 29
05 = erweit. Abgleich	. 36
06 = Ausgang	
Funktion	
000 = Messwert	12
002 = Tankgeometrie	
003 = Medium Eigensch	
004 = Messbedingungen	
005 = Abgleich leer	
006 = Abgleich reel	
008 = Anzeige	
010 = Ausg. b. Alarm	
, ,	
012 = Ausg.Echoverlust	
013 = Rampe %MB/min	
014 = Verzögerung	
015 = Sicherheitsabst.	
016 = im Sicherh.abst.	
017 = Reset Selbsthalt	
030 = Ist-Temperatur	
031 = Max. Temp. Limit	
032 = Max. Temperatur	
033 = Reakt. Übertemp.	
034 = Def.Temp.Sens	
040 = Füllst./Restvol.	
041 = Linearisierung	
042 = Kundeneinheit	
043 = Tabellen Nummer	
044 = Eingabe Füllst	
045 = Eingabe Volumen	
046 = Endwert Messber	. 35
047 = Zyldurchmesser	. 35
050 = Auswahl	. 36
051 = Distanz prüfen18	, 36
052 = Bereich Ausblend19	, 37
053 = Starte Ausblend19	, 37
054 = akt. Ausbl.dist	. 38
055 = Ausblendung	. 38
056 = Echoqualität	. 39
057 = Füllhöhenkorrekt	
058 = Integrationszeit	. 39
059 = Blockdistanz16	, 40
060 = Kommun.Adresse (nur HART)	. 41

06 = Profibus Param. (nur PROFIBUS PA)	41
09 = Anzeige	51
0A = Diagnose	53
0C = System Parameter	59
0D = Service	.61
0E = Hüllkurve	48
061 = Ident Number (nur PROFIBUS PA)	42
062 = Grenze Messwert (nur HART)	
062 = Setze Einh. Out (nur PROFIBUS PA)	
063 = fester Strom (nur HART)	
063 = Out Wert (nur PROFIBUS PA)	
064 = fester Strom (nur HART)	
064 = Out Status (nur PROFIBUS PA)	
065 = Simulation	
066 = Simulationswert	
067 = Ausgangsstrom (nur HART)	
067 = 2. zykl. Wert (nur PROFIBUS PA)	
068 = 4mA Wert (nur HART)	
068 = Zuordnung Anzei. (nur PROFIBUS PA)	
069 = 20mA Wert (nur HART)	
069 = eingelesen. Wert (nur PROFIBUS PA)	
092 = Sprache	
093 = Zur Startseite	
094 = Anzeigeformat	
095 = Nachkommast	
096 = Trennungszeichen	
097 = Anzeigetest	
0A0 = aktueller Fehler	
0A1 = letzter Fehler	53
0A2 = Lösche let.Fehl	53
0A3 = Rücksetzen	54
0A4 = Freigabecode	
0A5 = gemessene Dist.	
0A6 = gemess. Füllst	57
0A7 = Fensterung	.57
0A8 = Anwendungsparam.	
0C0 = Messstelle	
0C1 = Profile Version (nur PROFIBUS PA)	59
0C2 = Protokoll+SW-Nr.	59
0C4 = Seriennummer	
0C5 = Längeneinheit	60
0C6 = Temperatureinheit	
OC8 = Download Mode	
0E1 = Darstellungsart	
0E2 = Kurve lesen	
0E3 = Hüllkurvendarstellung	
•	



PROZESSAUTOMATION -PROTECTING YOUR PROCESS





Tel. +49 621 776-0 E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc. Twinsburg, Ohio 44087 · USA Tel. +1 330 4253555 E-Mail: sales@us.pepperl-fuchs.com

Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd. Singapur 139942 Tel. +65 67799091 E-Mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com

www.pepperl-fuchs.com



FM7.1

BA240O/98/de/01.10

DOCT-0843A

185571 01/2010